


Montage- und Betriebsanleitung

Umrüstset

Best.-Nr.: 2030070772
ACXM1005



Inhaltsverzeichnis

1. Abkürzungen und Einheiten	2
2. Zeichenerklärung	2
3. Gewährleistung	3
4. Wichtige Hinweise	3
Produktbeschreibung	
5. Anwendung	3
6. Lieferumfang	3
Montage, Funktion und Inbetriebnahme	
7. Montage - Armatureneinheit für Wandmontage	4
8. Montage - Armatureneinheit für doppelreihige Waschanlagen . . .	7

1. Abkürzungen und Einheiten

Best.-Nr.	Aquarotter-Bestellnummer
Umrechnung	1 mm = 0,03937 Zoll 1 Zoll = 25,4 mm

Alle Längenangaben in Grafiken sind in mm angegeben.

2. Zeichenerklärung

-  **Warnung!**
Nichtbeachtung kann Lebensgefahr oder Körperverletzung bewirken.
-  **Achtung!**
Nichtbeachtung kann Sachschäden bewirken.
-  **Wichtig!**
Nichtbeachtung kann Funktionsstörungen des Produkts bewirken.
-  Nützliche Information für den optimalen Umgang mit dem Produkt.

3. Gewährleistung

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden!


4. Wichtige Hinweise

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch den Fachmann nach mitgelieferter Anleitung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
- Die technischen Anschlussbedingungen der örtlichen Wasser- und Energieversorgungsunternehmen einhalten.
- Änderungen sind vorbehalten.


5. Anwendung

Umrüstset zur Umrüstung hygienespülfähiger Armatureneinheiten auf elektrische Armaturen.


6. Lieferumfang




7. Montage - Armatureneinheit für Wandmontage




- 7.1 Die Wasserzufuhr unterbrechen.
- 7.2 Die Armatur (a) auslösen.
- 7.3 Den Gewindestift (c) aus der Armatur (a) drehen.
- 7.4 Die Armatur (a) mit den Führungsbuchsen (b) abziehen.
- 7.5 Für alle Armaturen die Arbeitsschritte 7.2 bis 7.4 wiederholen.




- 7.6 Die Schrauben lösen.



- 7.7 Die Führungsbuchse (e) abziehen und entsorgen.
- 7.8 Die Zugdorne (d) lösen.
- 7.9 Das Gehäuse bzw. die Gehäuse bei 2-teiliger Armatureneinheit abnehmen, siehe entsprechende Montage- und Betriebsanleitung der vorhandenen Armatureneinheit.
- 7.10 Die Siebe aus der Rohrleitung entfernen und entsorgen.



7.11 Die Gewindestifte (f) mit einem Innensechskant-Schlüssel lösen.




7.12 Den Anschlussblock (h) mit der Magnetventilkartusche (g) von den Führungsbuchsen (k) abziehen.


7.13 Die Führungsbuchsen (k) mit den Rückflussverhinderer (j) vom Klemmblock (n) lösen.

7.14 Die vorhandenen Dichtungen (m) entfernen.

7.15 Entsorgen
 g Magnetventilkartusche
 h Anschlussblock
 j Rückflussverhinderer
 k Führungsbuchsen
 m Dichtungen
 f Gewindestifte




7.16 Die Verschlussstopfen (o) mit den neuen Dichtungen (p) am Klemmblock (n) montieren.



7.17 Das Batteriefach (q) aus dem Halter hebeln.


7.18 Das Batteriefach mit der Batterie entsorgen.



32 mm

7.19 Die Mutter (r) mit einem Gabelschlüssel lösen.

7.20 Die Steuerungseinheit (s) nach unten herausziehen und entsorgen.



32 mm

7.21 Den Stopfen (t) von unten in das Gehäuse schieben.

7.22 Den Stopfen (t) mit der Mutter (r) kontern.


7.23 Das Gehäuse montieren, siehe entsprechende Montage- und Betriebsanleitung der vorhandenen Armatureneinheit.

7.24 Die Armaturen montieren.


7.25 Die Wasserzufuhr an den vorgesehenen Stellen herstellen.

7.26 Die Dichtheit der Wasseranschlüsse prüfen.


8. Montage - Armatureneinheit für doppelreihige Waschanlagen




- 8.1 Die Wasserzufuhr unterbrechen.
- 8.2 Die Armatur (a) auslösen.
- 8.3 Den Gewindestift (c) aus der Armatur (a) drehen.
- 8.4 Die Armatur (a) mit den Führungsbuchsen (b) abziehen.
- 8.5 Für alle Armaturen die Arbeitsschritte 8.2 bis 8.4 wiederholen.




- 8.6 Die Führungsbuchse (e) abziehen und entsorgen.
- 8.7 Die Zugdorne (d) lösen.
- 8.8 Die Schrauben (f) lösen.
- 8.9 Das Gehäuse bzw. die Gehäuse bei 2-teiliger Armatureneinheit abnehmen, siehe entsprechende Montage- und Betriebsanleitung der vorhandenen Armatureneinheit.
- 8.10 Die Siebe aus der Rohrleitung entfernen und entsorgen.



- 8.11 Die Kabelverbindung zwischen dem Batteriefach (g) und der Steuerungseinheit (h) lösen.
- 8.12 Die Kabelverbindung zwischen der Magnetventilkartusche (j) und der Steuerungseinheit (h) lösen.



8.13 Die Gewindestifte (k) mit einem Innensechskant-Schlüssel lösen.




8.14 Den Anschlussblock (n) mit der Magnetventilkartusche (m) von den Führungsbuchsen (p) abziehen.


8.15 Die Führungsbuchsen (p) mit den Rückflussverhinderer (o) vom Klemmblock (r) lösen.

8.16 Die vorhandenen Dichtungen (q) entfernen.


8.17 Entsorgen
 m Magnetventilkartusche
 n Anschlussblock
 o Rückflussverhinderer
 p Führungsbuchsen
 q Dichtungen
 k Gewindestifte




8.18 Die Verschlussstopfen (o) mit den neuen Dichtungen (p) am Klemmblock (r) montieren.



- 8.19** Das Batteriefach (u) aus dem Halter hebeln.
- 8.20** Das Batteriefach mit der Batterie entsorgen.



- 8.21** Die Mutter (v) mit einem Gabelschlüssel lösen.
- 8.22** Die Steuerungseinheit (w) nach unten herausziehen und entsorgen.



- 8.23** Den Stopfen (x) von unten in das Gehäuse schieben.
- 8.24** Den Stopfen (x) mit der Mutter (v) kontern.
- 8.25** Das Gehäuse bzw. die Gehäuse bei 2-teiliger Armatureneinheit montieren, siehe entsprechende Montage- und Betriebsanleitung der vorhandenen Armatureneinheit.
- 8.26** Die Armaturen montieren.
- 8.27** Die Wasserzufuhr an den vorgesehenen Stellen herstellen.
- 8.28** Die Dichtheit der Wasseranschlüsse prüfen.

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone +31 (0) 492 728 224

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

France

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy
76850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

