






F5



F5BTX002 2030071303

DE	Montage- und Betriebsanleitung	Montage-Traverse
EN	Installation and operating instructions	Mounting traverse
FR	Notice de montage et de mise en service	Traverse de montag
ES	Instrucciones de montaje y servicio	
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso	Traversa di montaggio
NL	Montage- en bedrijsinstructies	Montagedoorvoer
PL	Instrukcja montażu i obsługi	Nośnik montażowy
SV	Monterings- och driftinstruktion	
CS	Návod pro montáž a provoz	
FI	Asennus- ja käyttöohje	
RU	Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию	



EN

Installation and operating instructions

Important notes

- Planning and design of seals are described and defined in DIN 18534 "Waterproofing for indoor applications". To avoid faulty installation and processing, the wall structure and interdisciplinary work steps and must be agreed between the installer, drywall constructor, bricklayer, and tiler before starting construction. Product and manufacturer information on the planned installation, wall, sealing, and wall covering materials must be adhered to.

PL

Instrukcja montażu i obsługi

Ważne wskazówki

- Rozplanowanie i wykonanie uszczelnień opisuje i reguluje norma DIN 18534 „Uszczelnianie wnętrza”. W celu uniknięcia błędów podczas montażu i obróbki, przed przystąpieniem do prac ustalić procedury działań i konstrukcji ściany między instalatorem, tynkarzem, murarzem i glazurnikiem. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących produktów i zaleceń od producenta materiałów instalacyjnych, uszczelniających i wykończeniowych do ścian.

FR

Notice de montage et de mise en service

Remarques importantes

- La planification et la réalisation des étanchéifications sont décrites et réglementées dans la norme DIN 18534 « Étanchéité pour les espaces intérieurs ». Pour éviter toute erreur de montage et de finition, coordonner la construction du mur et les opérations interdisciplinaires entre l'installateur, le plaquiste, le maçon et le carreleur avant l'exécution des travaux. Respecter impérativement les spécifications produits et celles des fabricants des matériaux d'installation, du mur, d'étanchéité et de revêtement mural.

DE

Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

- Die Planung und Ausführung von Abdichtungen sind in der DIN 18534 "Abdichtung von Innenräumen" beschrieben und geregelt. Zur Vermeidung einer fehlerhaften Montage und Verarbeitung, sind vor Baubeginn, der Wandaufbau und die gewerkeübergreifenden Arbeitsgänge zwischen Installateur, Trockenbauer, Maurer und Fliesenleger abzustimmen. Produkt- und Herstellerhinweise der geplanten Installations-, Wand-, Abdichtungs- und Wandbelagsmaterialien sind zu beachten.

SV

Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

- Planeringen och utförandet av tätningar är beskrivna och normerade i DIN 18534 "Tätning av interiöra utrymmen". För att förhindra felaktigt montage och bearbetning, måste väggkonstruktionen och de olika arbetsmomenten samordnas mellan installatör, snickare, murare och kakläggare innan byggnadsarbetena inleds. Produkt- och tillverkarinformationen för de installations-, vägg-, tätnings- och ytbehandlingsmaterial som man planerar att använda måste beaktas.

CS

Návod pro montáž a provoz

Důležité pokyny

- Plánování a realizace těsnění jsou popsány a upraveny v DIN 18534
- „Utěsnění místností“. Abyste zabránili chybné montáži a zpracování, vyžádejte si před zahájením stavby, zděním a jednotlivých řemesel souhlas s prováděním všech pracovních operací od instalátéra, zedníka a obkladače. Dodržujte informace o výrobku a pokyny výrobce instalačních, stavebních, izolačních a obkladových materiálů, které plánujete použít.

ES

Instrucciones de montaje y servicio

Indicaciones importantes

- ▶ La planificación y ejecución de aislamientos se describen y reglamentan en la norma DIN 18534 "Sellado de espacios interiores". Con el fin de evitar un montaje y procesamiento erróneos, antes del inicio de la obra, la construcción de la pared y las operaciones de todas las áreas entre el instalador, el constructor en seco, el albañil y el soldador antes de la ejecución. Es necesario tener en cuenta las indicaciones del producto y del fabricante respecto a los materiales de instalación, albañilería, sellado y revestimiento mural proyectados.

IT

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Avvertenze importanti

- ▶ La pianificazione e l'esecuzione delle impermeabilizzazioni sono descritte e regolate nella norma DIN 18534 "Impermeabilizzazione di spazi interni". Per evitare un montaggio e una lavorazione difettosi, prima dell'inizio della costruzione occorre coordinare la struttura della parete e le fasi di lavoro comuni tra installatore, costruttore a secco, muratore e piastrellista. Attenersi alle indicazioni del prodotto e del produttore relative ai materiali previsti per l'installazione, la parete, l'impermeabilizzazione e il rivestimento della parete.

FI

Asennus- ja käyttöohje

Tärkeitä ohjeita

- ▶ Tiivisteiden suunnittelu ja toteutus on kuvattu ja säädelty standardissa DIN 18534 "Sisätilojen tiivistäminen". Virheellisen asennuksen ja työstön välttämiseksi on putkiasentajan, sisäseinien rakentajan, muurarin ja laatta-asentajan sovittava ennen rakentamisen alkua seinien rakenteesta ja alojen rajat ylittävistä työvaiheista. Suunniteltujen asennus-, seinä-, tiiviste- ja seinäpäällystämateriaalien tuote- ja valmistajaohjeet on otettava huomioon.

RU



Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Важные указания

- ▶ Проектирование и выполнение работ по герметизации описаны и регламентированы Промышленный стандартом ФРГ DIN 18534 «Герметизация внутренних помещений». Во избежание ошибок при выполнении монтажа и обработки необходимо перед началом строительства согласовать отделку стен и порядок межотраслевых рабочих операций между монтажником, Следует соблюдать рекомендации изготовителей и учитывать характеристики материалов, используемых для производства монтажных работ, устройства стен, герметизации и облицовочных. используемых для производства монтажных работ, устройства стен, герметизации и облицовочных работ.

Belangrijke aanwijzingen

- De planning en uitvoering van afdichtingen zijn in DIN 18534 "Afdichting van binnenruimten" beschreven en geregeld. Ter voorkoming van een verkeerde montage en verwerking, moeten voor het begin van de bouwwerkzaamheden, de wandopbouw en de werkzaamheden die meerdere beroepen betreffen worden afgesproken tussen het montagebedrijf, de metselaar en de tegelzetter. Productinformatie en de aanwijzingen van de fabrikant van de geplande installatie-, wand-, afdichtings- en wandbekledingsmaterialen moeten in acht worden genomen.








1. Montage


EN Installation
FR Montage
ES Montaje
IT Montaggio

NL Montage
PL Montaż
SV Montering


CS Montáž
FI Asennus
RU Монтаж




1




2




3




4





5




6




7




8




9





10




11




12




13




14




15



16



17



Notizen

EN Notes

FR Notes

ES Notas

IT Annotazioni

NL Notities

PL Uwagi

SV Notiser

CS Poznámky

FI Muistiinpanot

RU Примечания

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone +31 (0) 492 728 224

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

France

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy
76850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

